

## Mit Wohnkabine auf den WoWa-freecamper

Wer Bootsurlaub in seiner eigenen Wohnkabine auf dem freecamper machen möchte, hat zwei Möglichkeiten:

1. Mit Pick-up + Wohnkabine auf dem WoMo-freecamper
2. Wohnkabine ohne Pick-up auf dem WoWa-freecamper

Bei Variante 2 fährt man mit Pick-up auf den freecamper und dort in die 150 mm tiefer liegende Fahrspur (freecamper „freederike“ siehe auch Foto; 70 mm beim freecamper „freedolin“).

Dort wird die Wohnkabine abgesetzt. Bei den beiden genannten freecampern ist der Raum im Gegensatz zu den freecampern „freedo“ und „freeda“ zwischen den Fahrspuren nicht abgesenkt.

Der ebene Teil der abgesenkten Fahrspur ist 2.450 mm lang und 485 mm breit. Die Fahrspuren sind 1.500 mm voneinander entfernt. Hinter den Fahrspuren beträgt der Abstand zum erhöhten Steuerstand 1.520 mm.



Maße der Fahrspuren auf den WoWa-freecampern

